

Motor ISOTRA Basic Solar - Screenrollos und Außenrollläden		
	<p>Einschalten des Motors Drücken Sie die PROG-Taste am Motor 1 Sekunde lang. Der Motor gibt einen kurzen Piepton ab. Drücken Sie die Taste vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand, um eine Beschädigung des Mikroschalters zu vermeiden.</p>	<p>Ausschalten des Motors Drücken Sie die PROG-Taste am Motor länger als 7 Sekunden. Der Motor gibt einen langen Piepton ab.</p>
Schritt 1		
	<p>Paarung der Fernbedienung Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor zuckt kurz.</p>	<p>Wählen Sie den Kanal aus und bestätigen mit dem Aufwärtspfeil (innerhalb von 10 s), der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.</p>
Schritt 2		
	<p>Änderung der Drehrichtung Halten Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Bestätigen Sie mit dem Abwärtspfeil, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.</p>
Schritt 3		
	<p>Einstellen der oberen Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.</p>	<p>Fahren Sie in die gewünschte obere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.</p>
Schritt 4		
	<p>Einstellen der unteren Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.</p>	<p>Fahren Sie in die gewünschte untere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.</p>
Schritt 5		
	<p>Löschen der Endlagen Fahren Sie in die Grenzlage, die gelöscht werden soll, und halten die Learn-Taste für 7 s gedrückt.</p>	<p>Der Motor zuckt nach 1 s und danach nach 6 s, die Grenzlage wurde gelöscht.</p>
	<p>Kopieren des gespeicherten Kanals Wählen Sie den gewünschten Kanal und halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Wählen Sie einen neuen Kanal und bestätigen Sie mit der Aufwärtstaste. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.</p>
	<p>Wechsel vom Schrittmodus in Dauerbetrieb (und umgekehrt) Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Bestätigen Sie die STOP-Taste, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.</p>
	<p>Ändern der Empfindlichkeit bei der Hinderniserkennung – insgesamt 8 Stufen Halten Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Die STOP-Taste + die Aufwärts-Taste gleichzeitig gedrückt erhöhen die Empfindlichkeit schrittweise, die STOP-Taste + die Abwärts-Taste gleichzeitig gedrückt verringern die Empfindlichkeit. Zum Speichern halten Sie die STOP-Taste für 2 s gedrückt (der Motor zuckt).</p>
	<p>Löschen eines eingestellten Kanals Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Drücken Sie die Learn-Taste auf dem gegebenen Kanal für 1 s. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.</p>
	<p>Löschen aller Fernbedienungen Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.</p>	<p>Drücken Sie die Learn-Taste auf der Fernbedienung und halten für 7 s gedrückt, bis der Motor das zweite Mal zuckt.</p>