

Motor ISOTRA Basic Solar - Screenrollos und Außenrollläden	
Schritt 1 Einschalten des Motors Drücken Sie die PROG-Taste am Motor 1 Sekunde lang. Der Motor gibt einen kurzen Piepton ab. Drücken Sie die Taste vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand, um eine Beschädigung des Mikroschalters zu vermeiden.	Ausschalten des Motors Drücken Sie die PROG-Taste am Motor länger als 7 Sekunden. Der Motor gibt einen langen Piepton ab.
	
Schritt 2 Paarung der Fernbedienung Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor zuckt kurz.	Wählen Sie den Kanal aus und bestätigen mit dem Aufwärtspfeil (innerhalb von 10 s), der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.
	
Schritt 3 Änderung der Drehrichtung Halten Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Motor zuckt.	Bestätigen Sie mit dem Abwärtspfeil, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.
  	 
Schritt 4 Einstellen der oberen Grenzlage Drücken Sie kurz die LEARN (S2) auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.	Fahren Sie in die gewünschte obere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.
  	 
Schritt 5 Einstellen der unteren Grenzlage Fahren Sie in die Grenzlage, die gelöscht werden soll, und halten die LEARN (S2) für 7 s gedrückt.	Der Motor zuckt nach 1 s und danach nach 6 s, die Grenzlage wurde gelöscht.
  	 
Löschen von Endpositionen und Zwischenpositionen Fahren Sie in die Endposition, die Sie löschen möchten, und halten Sie die Taste LEARN (S2) 7 Sekunden lang gedrückt.	Der Motor ruckelt nach 1 s und anschließend nach 6 s; die Endposition wurde gelöscht.
  	
Achtung: Bei der Einstellung einer Zwischenposition hält das Produkt in dieser Position sowohl bei der Abwärts- als auch bei der Aufwärtsbewegung immer an!	
Speicherkanal kopieren Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und halten Sie die STOP-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ruckelt.	Wählen Sie einen neuen Kanal aus und bestätigen Sie mit der Aufwärts-Taste; der Motor bestätigt dies mit einem Ruck.
  	 
Umschalten vom Schrittbetrieb auf Dauerbetrieb (und umgekehrt) Halten Sie die STOP-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ruckelt.	Bestätigen Sie mit der STOP-Taste; der Motor bestätigt dies mit einem Ruck.
  	 

Gültigkeit der Anleitung: 22. 9. 2026

Einstellung der Empfindlichkeit gegenüber Hindernissen – insgesamt 8 Stufen Halten Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis der Motor ruckelt. 	Durch gleichzeitiges Drücken der STOP-Taste und der Aufwärts-Taste erhöhen Sie schrittweise die Empfindlichkeit, durch Drücken der STOP-Taste und der Abwärts-Taste verringern Sie die Empfindlichkeit. Halten Sie zum Speichern die STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt (der Motor ruckelt). 
Einstellung einer bevorzugten Endposition Bewegen Sie den Rollladen durch Drücken der Tasten „AUF“/„AB“ in die gewünschte bevorzugte Position.  Drücken Sie die Taste LEARN (S2) (1 s), bis sich der Rollladen bewegt. Drücken Sie die Taste LEARN (S2) erneut (1 s), bis sich der Rollladen bewegt. Die bevorzugte Endposition wurde erfolgreich eingestellt. 	Anpassung der Endlagen Bewegen Sie den Rollladen in die Endlage, die angepasst werden soll. Drücken Sie die Taste LEARN (S2) (1 s), bis sich der Rollladen bewegt.  Der Rollladen fährt in die neue gewünschte Endposition. Drücken Sie die Taste LEARN (S2) (1 s), bis sich der Rollladen bewegt. Die Anpassung der Endpositionen wurde erfolgreich durchgeführt. 
Löschen eines gespeicherten Kanals Halten Sie die STOP-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ruckelt. 	Drücken Sie auf dem entsprechenden Kanal die Taste LEARN (S2) 1 Sekunde lang; der Motor bestätigt dies mit einem Ruck. 
Löschen aller Fernbedienungen Halten Sie die STOP-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor kurz ruckelt. 	Halten Sie auf der Fernbedienung die LEARN-Taste (S2) 7 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein zweites Mal ruckelt. 

Gültigkeit der Anleitung: 22. 9. 2026